

## DECKER DV-770/ DV-770 Plus

### Парковочный режим работы камер - задней и передней

#### Подключение

- Задняя камера- Плюс питания камеры подключить к +12В от фонаря заднего хода и подключить + от фонаря заднего хода к розовому проводу (основной разъём питания (Back Car control)

- Минус камеры на общий провод -12В или к корпусу автомобиля.

Видеосигнал подключаем к тюльпану REAR CAMERA IN(AHD)

Для выбора типа подключённой камеры - необходимо выполнить следующее- заходим в -Настройки- Система- Про систему- внизу списка - Заводські налаштування - ввести код 7410 - нажать -Confirm- Выбираем пункт --Other Setting-- в этом меню выбираем пункт --Backcar mirror type- нажимаем и появляется окно с выбором типа задней камеры (AHD\_30/AHD\_25/CVBS\_N/CVBS\_P).

Выбираем нужное и нажимаем стрелочку НАЗАД в правом верхнем углу экрана (для возврата в меню расширенных настроек) и ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимаем иконку SAVE, для сохранения Ваших изменений (магнитола перезагрузиться и сохранит настройки)

- Передняя камера- Плюс питания камеры подключить к розовому проводу с маркировкой (CCD\_12V)

- Минус камеры на общий провод -12В или к корпусу автомобиля.

Тюльпан видеосигнала подключаем к тюльпану FRONT CAMERA IN(AHD)

Вход FRONT CAMERA IN(AHD)- поддерживает только камеры AHD.

---

Для настройки режимов работы устройства с камерами - только задняя камера/ задняя + передняя камера, необходимо выполнить следующее - заходим в – Настройки – Система - Про систему - внизу списка - Заводські налаштування - ввести код 7410 - нажать – Confirm - Выбираем пункт --Other Setting-- в этом меню выбираем пункт -- Switch to front camera after reverse - выбор времени отображения (3с/5с/10с) с передней камеры, после выкл. заднего хода (выставляем требуемое).

Алгоритм работы- при выключении задней передачи, устройство автоматически переключиться на переднюю камеру на время, которое выставлено в настройках -Switch to front camera after reverse (3с/5с/10с).

При выборе значения –Disable - (в пункте Switch to front camera after reverse) устройство не будет переключаться на переднюю камеру, после выключения задней передачи.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!! После изменения значений, нажимаем стрелочку НАЗАД в правом верхнем углу экрана (для возврата в меню расширенных настроек) и ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимаем иконку SAVE, для сохранения Ваших изменений (устройство перезагрузиться и сохранит настройки)

---

### Работа устройства в режиме регистратора возможна только с камерами AHD.

Для работы устройства в режиме регистратора (запись видео с передней и задней камеры), необходимо выполнить другое подключение питания задней камеры. Соответственно для работы задней камеры в режиме регистратора необходимо подключить + питания задней камеры на провод +12В АСС (на котором появляется +12В при включении зажигания). Минус питания камеры на общий провод -12В или к корпусу автомобиля.

Для реализации функции парковки +12В от фонаря заднего хода подключить к розовому проводу (основной разъём питания (Back Car Control)

ВНИМАНИЕ !!!! Обязательно, при использовании режима регистратора нужно использовать только камеры которые рассчитаны на длительную работу (так как они всё время находятся в активном режиме, пока включена магнитола).